

Handsender M550S-WAVE S6



Ausführung

6 Doppeldrucktaster
START/HUPE – Taster
Schlüssel mit Reedkontakt
Notstopp



Option

Es kann ein zusätzlicher Taster,
Wahlschalter oder Potentiometer
eingebaut werden.
Daten-Rückmeldung über LEDs

HF-Daten	Sendefrequenz: Kanalabstand Anzahl der Kanäle Reichweite Modulation Sendeleistung Emissionsklasse	434,050–434,775 MHz 25 kHz 30 Ca. 100m GSMK 10mW ERP F1D	I.S.M-Band (mit interner Antenne)
Befehle	Max. Anzahl Ein/Aus – Kommandos Max. Anzahl Proportional-Kommandos Max. Anzahl Vorwahlkommandos Service- und Sicherheitskommandos	12 1 4 Start, Hupe, Notstopp	 (optional) (optional)
Sicherheit	Hammingdistance Wahrscheinlichkeit eines Fehlers Verfügbare Kombinationsadressen Sicherheitslevel des Notstopp Sicherheitslevel der Antriebsfunktionen	≥ 9 < 7,34x10 [^] (-12) 65536 PL e / SIL 3 PL c / SIL 1	 Mit „safety stop“ Relais
Zeiten	Verzögerung nach START-Befehl Reaktionszeit auf ein Kommando Reaktionszeit bei aktivem Notstopp Reaktionszeit bei passivem Notstopp	<750ms <110ms <150ms <800ms	
Betrieb	Betriebsspannung Stromaufnahme Leistungsaufnahme AKKU Arbeitszeit mit geladenem Akku Vorankündigungszeit leerer Akku	2,4 VDC 100 mA Max. 0,3 W NiMH 2,4V – 1,5Ah ≈ 15 Stunden ≈ 15 Minuten	Typ: AS037
Allgemein	Betriebstemperatur Schutzart Gehäuse Abmessungen Gewicht	-20 bis +70°C IP65 Nylon 75 x 43 x 180 mm 375g	(L x B x H) Inkl. Akku
Rückmeld. (optional)	Maximale Anzahl LEDs	4	