



CODICE CODE	TENSIONE NOM.VOLTAGE V	COPPIA UTILIZZO NOM. TORQUE Nm	COPPIA SPUNTO START. TORQUE Nm	RPM g min ⁻¹	POTENZA RESA OUTPUT POWER W	INDICE		
9901060	24	5	30	28	14.6			